Optimisez
votre chauffage !

Profitez des
possibilités de cet
appareil d'ambiance !

fr Mode d'emploi

Comment allumer le chauffage

1. Enclenchez l'interrupteur principal.
2. Réglez l'heure, la date et l'année.
3. Sélectionnez le mode automatique

Pour régler l'heure ou la date

Choisissez la ligne	*... affichage (ligne / texte)*	*Réglez la valeur*	*Valeur (exemple)*
Prog	***1 / Heure***	– +	13:45
Prog	***2 / Date***	– +	20 jan
Prog	***3 / Année***	– +	2001

Pour modifier le régime du circuit de chauffe

La touche située en haut à droite permet de modifier le régime du circuit de chauffe après ouverture du couvercle.

Régime automatique AUTO
Le régime automatique règle la température ambiante en fonction des périodes de chauffage.

Conseil : Réglez ces périodes selon le déroulement de votre journée. Vous économiserez ainsi beaucoup d'énergie.

Régime permanent
Le régime permanent maintient une température ambiante constante correspondant à la valeur réglée.

Mode Veille
En mode veille, le chauffage est déconnecté, mais reste protégé contre le gel (température de protection antigel).

Pour modifier le régime d'ECS

La touche située en haut à gauche permet d'activer et de déconnecter le régime d'eau chaude sanitaire.

Vous vous absentez pendant un certain temps

Si les locaux restent inoccupés pendant un certain temps, vous pouvez réduire la température à l'aide de la touche de présence et économiser ainsi de l'énergie. Lorsque vous revenez, vous réappuyez sur la touche de présence pour chauffer à nouveau. Le fonctionnement actuel est affiché :

Chauffage à température normale

Chauffage à température réduite

Le fonctionnement (normal ou réduit) agit :

de façon continue en régime permanent

AUTO uniquement jusqu'à la commutation suivante du programme de chauffe en régime automatique

Vous avez trop chaud ou trop froid

1. Contrôlez l'état de fonctionnement actuel sur l'affichage.
2. S'il indique **Température normale :**
   Réglez-la plus bas ou plus haut avec le bouton de réglage.
3. S'il indique **Température réduite :**

Choisissez la ligne	*Jusqu'à l'affichage (ligne / texte)*	*Réglez la température*
Prog	***5 / Amb-Réduite***	– +

Conseil : après chaque correction, il faut 2 heures min. pour l'ajustement de la température.

Pour modifier les périodes de chauffage

1. Les lignes 10 à 16 permettent de modifier le programme de chauffe. Pour régler un programme horaire, sélectionnez d'abord le bloc de semaines ou le jour. Réglez ensuite les heures de commutation (début / fin) des 3 phases maximum pour les jours choisis.

Choisissez la ligne	*... affichage (ligne / texte)*	*Choisissez un bloc de semaines ou un jour*	*Valeur (exemple)*
Prog	***10 / Jour***	– +	Semaine Lu/Ma...

2. Réglez à présent les heures de commutation pour les jours sélectionnés :

Choisissez la ligne	*... affichage (ligne / texte)*	*Réglez les heures pour la 1ère phase*	*Valeur (exemple)*
Prog	***11 / 1.Début***	– +	06:00
Prog	***12 / 1.Fin***	– +	11:00

3. Procédez de même pour les 2 autres périodes de chauffage (lignes 13 à 16).

S'il existe un deuxième circuit de chauffe, son programme de chauffe peut être modifié à l'aide des lignes 20 à 26.

Conseil : sur la ligne 45, en appuyant simultanément sur les touches + et – pendant 3 s, vous pouvez rétablir le programme standard.

L'eau sanitaire est trop chaude ou trop froide

Choisissez la ligne	*Jusqu'à l'affichage (ligne / texte)*	*Réglez la température*	*Valeur (exemple)*
Prog	***7 / ECS-Norm***	– +	60°C

Pour entrer des dates de congés

Vous pouvez entrer une période de congés. Au début des congés, l'appareil passe en mode réduit. A la fin des congés, les dates sont effacées et l'appareil repasse en mode normal.

Choisissez la ligne	*Jusqu'à l'affichage (ligne / texte)*	*Réglez la date*	*Valeur (exemple)*
Prog	***40 / Début congés***	– +	28 aou
Prog	***41 / Fin congés***	– +	15 sep

Pour un affichage dans une autre langue

Les informations peuvent être affichées en différentes langues.

Choisissez la ligne	*Jusqu'à l'affichage (ligne / texte)*	*Choisissez la langue*
Prog	***47 / Langue***	– +
Prog	***48 °C/°F***	– +

Signification des différentes informations

La touche Info vous permet d'afficher différentes valeurs. A chaque pression sur la touche, une nouvelle valeur apparaît (par ex. température ambiante actuelle etc.).

Des symboles apparaissent également sur l'affichage. Ils vous indiquent l'état de fonctionnement actuel. L'apparition d'un symbole signifie qu'il est "ACTIF".

Chauffage à la température normale (bouton de réglage)

Chauffage à la température réduite

Chauffage à la température antigel

Flamme allumée

Clignote en cas de défaut – ou de besoin de maintenance

Votre chauffage ne fonctionne pas

Contrôlez la signalisation de défaut ou de maintenance, en appuyant une fois sur la touche Info. Un numéro de défaut apparaît sur l'affichage : communiquez ce numéro à votre chauffagiste.

Quelques conseils pour économiser de l'énergie

- Chauffez à 21 °C maximum pendant la journée
- Aérez brièvement mais en ouvrant grand les fenêtres
- Dans les pièces inoccupées, réglez les robinets thermostatiques de radiateur sur protection antigel
- Evitez les rideaux, meubles etc. devant les radiateurs.

N.B. : Vous trouverez d'autres informations dans la documentation détaillée concernant le chauffage.